

TABELA ROZMIARÓW

Model / Rozmiar	Rozmiar / długość wkładki w mm																	
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
CANVAS			136	143	149	156	163	169	176	182	188	195	202	209	216	222	228	235
SLIPPERS			136	143	149	156	163	169	176	182	188	195	202	209	216	222	228	235
ROSARIO			130	140	146	153	159	166	169	175	182	192	198					
OLLIE		124	131	137	144	151	158	164	171	178	184							
DANY	115	122	128	135	142	148	153	161	167	173								
DAISY	115	122	128	135	142	148	153	161	167	173								
BASE			133	140	146	152	159	166	172	178	184	191	198	205	212	218	224	231
ZERU			130	136	143	150	154	160	167	174	181	187	194	201	207	214	221	227
LORE								154	161	168	175	182	188	195	202	208	214	220
KE FLASH								156	162	169	175	181	188	194	202	208	214	221
KEKO			123	130	138	142	149	156	162	169	175	181	188	194	202	208	214	221
ASTER									168	175	182	188	195	202	208	215	222	228
LINZ			131	138	145	151	156	164	170	177	183	190	196					
PULSE								160	166	173	180	186	193	200	206	213	220	226